

## Ponorný ruční mixér s nástavcem 30 cm

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00003521
PSP 930	<b>Skupina artiklů</b>	Ruční mixéry

- Rychlost mixování [ot/min]: 2500 - 11000
- Délka nástavce [mm]: 300
- Hlavní vypínač: Ano
- Ergonomická rukojeť: Ano

<b>Sap kód</b>	00003521	<b>Hmotnost netto [kg]</b>	4.30
<b>Šířka netto [mm]</b>	120	<b>Příkon elektrický [kW]</b>	0.400
<b>Hloubka netto [mm]</b>	170	<b>Rychlost mixování [ot/min]</b>	2500 - 11000
<b>Výška netto [mm]</b>	640	<b>Délka nástavce [mm]</b>	300

### Ponorný ruční mixér s nástavcem 30 cm

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00003521
PSP 930	<b>Skupina artiklů</b>	Ruční mixéry

**1. Sap kód:**

00003521

**2. Šířka netto [mm]:**

120

**3. Hloubka netto [mm]:**

170

**4. Výška netto [mm]:**

640

**5. Hmotnost netto [kg]:**

4.30

**6. Šířka brutto [mm]:**

300

**7. Hloubka brutto [mm]:**

300

**8. Výška brutto [mm]:**

450

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

4.50

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Příkon elektrický [kW]:**

0.400

**12. Hlavní vypínač:**

Ano

**13. Délka nástavce [mm]:**

300

**14. Ergonomická rukojeť:**

Ano

**15. Rychlost mixování [ot/min]:**

2500 - 11000