


Exploded view



Explodierte Ansicht | Dessin technique | Rozkres
Vista en despiece ordenado

F 55 E

Exploded view 1/2




Exploded view



Explodierte Ansicht | Dessin technique | Rozkres
Vista en despiece ordenado

F 55 E

Exploded view 2/2



Exploded view



Explodierte Ansicht | Dessin technique | Rozkres Vista en despiece ordenado

F 55 E

ARTICLE	NUMBER
FE4704-nožička těles	450147000
Topné těleso FE-04 2100W	401001000
Aretovací šroub FE	408702100
FE4711- 04 příchytka boxu	450153000
polotovar FE 0402 ECO panel přední	500104001
FE4708-držák těles a kapilár	450150000
Regulační knoflík 50-190°C FE	402592000
Plastová podložka reg.knofl.FE	402595000
Termostat pracovní 50-190°C, 1 fáz. Digicont	402502001
Termostat pojistný 235°C Digicont	402512200
Vypínač 16A fritéza FE s plastovou krytkou	401500510
Kontrolka kulatá bílá FE ECO	401515210
EF5808 H držák těles a kapilár EF 05/08 horní prolisovaný	450247050
EF5808 S držák těles a kapilár EF 05/08 spodní rovný	450247000
EF5809 příchytka kapilár EF 05/08	450247010
FE0403-panel zadní část	450101000
polotovar kabel přívodní FE-ECO 220V	500112500
GN-1/3-200 min/max pro FE-04	408730520
Koš FE-04 ECO 2 zadní úchyt nový	408000106
polotovar FE 4401 ECO plášť komplet	500109002
polotovar FE 0404 ECO_1 víčko FE 04E madlo oblouk, bez uch	500104502