


LTP
od 2010




**LTP**
od 2010

LTP		
Pozice	Název dílu	Kód
1		B12
2		C20
3	LTP - 8	B50
	LTP - 12	B60
	LTP - 16	B70
	LTP - 20	B80
4		D19
5	LTP - 8	D24
	LTP - 12	D25
	LTP - 16	D26
	LTP - 20	D27
6		VB01
7		TUBO
8		B3
9		VB3
		VB4C
		VB4I



LTP
do 2010





LTP
do 2010

LTP		
Pozice	Název dílu	Kód
1	Matka filtru	dva 0020001
3	Matka ventilu	dva 0020002
4	Šroub ventilu	dva 0020004
5	Distanční vložka	dva 0020005
6	Dno plastové	dva 0020006
7	Třmen víka	dva 0020007
8	Kryt ventilu plastový	dva 0020008
9	Hadička regenerace	dva 0020009
10	Nádoba změkčovače 8 l	dva 0020010a
10	Nádoba změkčovače 12 l	dva 0020010b
10	Nádoba změkčovače 16 l	dva 0020010c
10	Nádoba změkčovače 20 l	dva 0020010d
11	Filtr výstupní 8 l	dva 0020011a
11	Filtr výstupní 12 l	dva 0020011b
11	Filtr výstupní 16 l	dva 0020011c
11	Filtr výstupní 20 l	dva 0020011d
12	O - kroužek filtrů	dva 0020012
13	Filtr vstupní	dva 0020013
14	Kohout by-pass	dva 0020014
15	O - kroužek kohoutu	dva 0020015
16	Víko	dva 0020016
17	Matka matice víka	dva 0020017
18	Těsnění víka	dva 0020018
19	Matice víka	dva 0020019